CE

Compatibilidad Electromagnética (EMC)

Este producto cumple con la Directiva del Consejo 89/336/EEC, cuando es instalado de acuerdo con las instrucciones pertinentes.

Soporte Técnico

CONTACTAR SU DISTRIBUIDOR LOCAL

© Copyright RDS Technology Ltd 1997

Nuestra política es de continuos desarrollos. La información en este documento está sujeta a cambio sin aviso.

Referencia

S/DC/500-10-067: Versión 10: Mayo 97

\CERESCLS.DTP

Guía de uso

Instrucciones de Calibración

Ceres 2

Versión de programa: NG 406-542

Contenido

Introdu	cción	3
Entrada	/registro/impresión de datos	4
	Entrada al modo CAL	4 4 6
Modo (CAL 1	7
	Factor del sensor de velocidad Anchos de corte Factor de suavizado/retardo de área Modo de salida de datos Corrección por inclinación Puntos de la curva de calibración Historia de la máquina. Hora/fecha/lenguaje	8 9 10 10 11 12 12 13
Modo (CAL 2	14
	Factores de calibración del sensor de humedad	15 16 17 17
Registro	o de la calibración	18
Tablas	de calibración	19
Funcion	es para diagnóstico	29
Reform	us .	33

Introducción

La calibración se hace en cada uno de los tres modos del instrumento.

La calibración en modo de operación normal

Chequeos regulares y ajustes son parte de la rutina normal de operación, incluída la tara, y para cada uno de hasta los nueve diferentes granos de la lista de granos, el:

Contenido de humedad en la cosecha.

Factor de corrección del contenido de humedad (sensor opcional)

Contenido de humedad de lo almacenado.

Densidad de cosecha.

Calibración de grano.

Referirse al manual de instrucciones de operación.

Modo CAL 1

Programación (mayormente hecha en la instalación solamente) de:

Velocidad de avance.

Compensación por inclinación lateral.

Ancho de corte/anchos parciales.

Salida del elevador de grano.

Almacenamiento de datos.

Lenguaje.

Hora.

Modo CAL 2

Programación (Mayormente hecha en la instalación solamente) de:

Sensor continuo de humedad.

Granos excepcionalmente húmedos.

Pesado en toneladas/bushel.

Temperatura.

Tablas de calibración

Algunos factores de calibración son determinados en un creciente programa de pruebas donde varios tipos de granos son medidos en una gama de marcas de cosechadoras y modelos a diferentes rendimientos, y con varias inclinaciones laterales.

Ver la tabla de calibración para su cosechadora.

El valor recomendado esta basado en datos de más de una de cada modelo de cosechadora. Algunos ligeros ajustes son necesarios en circunstancias individuales, si las lecturas de la balanza destacan **consistentes** discrepancias con las lecturas de peso del *Ceres*.

Entrando al modo CAL.

Son provistas tarjetas que cubren y redefinen las funciones de las teclas en los modos CAL 1 y 2.

- Seleccione unidades métricas o imperiales en el modo normal.
- 2 Apaque.
- Ubique la tarjeta apropiada encima.
- Retenga y encienda.

La pantalla derecha indica la unidad seleccionada.



Entrando datos

Numérico

Seleccione la tecla de función.

La pantalla izquierda muestra el valor actual.

La pantalla del lado derecho indica la función y la unidad seleccionada, ej:

Entre el nuevo valor.

Si comete un error, continue y repita la secuencia numérica correcta.



Presione para aceptar.

La pantalla del lado izquierdo muestra el valor nuevo.



Seleccione la tecla de función.

La pantalla izquierda muestra la opción actual.

La pantalla derecha indica la función seleccionada, ej:

2 Presione la tecla nuevamente para elegir la opción.

La pantalla del lado izquierdo muestra el valor nuevo.



(factor de suavizado)







(modo dinámico de registro de datos)





Entrada/registro/impresión de datos

Datos secundarios

Algunas funciones tienen un dato secundario que puede ser o no numérico.

Seleccione la tecla de función.



Retenga la tecla.

Dato secundario seleccionado.

3 Suelte la tecla y presione nuevamente para elegir la opción. (o entre el nuevo valor numérico)

La pantalla izquierda muestra la opción nueva.





Registro de datos

El juego completo de datos es almacenado en la memoria corriente pero también puede ser grabado en una memoria separada de resguardo. Esta puede ser restablecida en cualquier momento y sobre-escribir los datos en la memoria corriente.

Los dos juegos de datos también pueden ser **intercambiados** entre el corriente y el resguardado en la memoria, una característica apropiada si el Ceres 2 es cambiado entre dos máquinas.

Entre al modo CAL 1



Presione.











(Almacena) (Restablece)

(Intercam.)



Retenga.

Los datos son transferidos ahora.



entonces



Entrada/registro/impresión de datos

Impresión de datos

Mantenga un registro permanente de los datos de calibración en caso de que la memoria del instrumento sea alterada por cualquier razón.

- 1 Conecte el dispositivo de salida impresora de cabina ICP100, PSION, etc..
- Entre al modo CAL 1.





Retenga.

Son emitidos todos los datos de calibración.



Mensaje de error


Titila por poco tiempo, y luego regressa a la función previa.



El Ceres no puede trasmitir los datos debido a que el dispositivo salida no está respondiendo. Revise el dispositivo de salida y las conexiones de cables.

Salida del modo CAL

Apague, o retenga la tecla marcada con que la pantalla regrese al modo de opera en la tarjeta hasta



Factor del sensor de velocidad



Distancia que el vehículo avanza en dos intervalos entre los pulsos del sensor de velocidad. Valor de fábrica = 2.000 m (78.74")

Este podría ser calculado en base al diámetro nominal del neumático o la distancia rodada y entrado manualmente, sin embargo, no tiene en cuenta el patinaje de la rueda, el hundimiento o deformación del neumático bajo las condiciones prácticas de operación.

Auto-Calibración

El mejor método es hacer un 'AUTO CAL' sobre una distancia medida como sigue:


- 1 Ubique dos marcas en un campo (no sobre un camino de concreto) separadas 100 metros exactamente.
- 2 Posicione el vehículo en la primera marca con algún punto de referencia en el mismo, ej: el centro de la llanta de la rueda.



3 Retenga.

La pantalla izquierda titilará.





No retroceda el vehículo si sobrepasa la marca de los 100 metros. Repita desde el Paso 2.


La pantalla derecha muestra el número de pulsos del sensor.




6 Presione

calculado.

distancia de 100 metros.





Ancho de corte efectivo



Ancho de corte actual del cabezal en metros o pulgadas.

Valor por defecto = 6.000 m

Para entrar el nuevo valor.








Datos secundarios.

Ancho parcial/total



Para cambiar la opción.



Colocar si está instalado el selector de ancho de corte.





Colocar si <u>no</u> si no está instalado el selector de ancho de corte.





Ancho de corte parcial



Los anchos parciales son fijados por defecto para usar una llave selectora de seis posiciones, y puede no ser necesario cambiarlos.

Si es necesario cambiar los valores, gire la llave colocándola en cada posición , entonces entre el nuevo valor



Ej: mostrando el equivalente decimal de la fracción de ancho $\binom{5}{6}$.






Factor de suavizado



Tiempo de promedio para la señal del sensor de grano, para permitir una lectura uniforme.





Los datos del área pueden ser retardados por el mismo período para dar una función retardada pero verdadera de rendimiento/área. El valor correcto es particularmente importante si se hace mapeo de rendimiento para obtener buenos mapas.

Para establecer el tiempo de retardo mida:

- el intervalo de tiempo entre que el cabezal de corte (i) entra al cultivo, y la luz de TARE se apaga.
- al final del lote, el intervalo entre que el cabezal de corte (ii) ha dejado el cultivo, y la luz de TARE se enciende.
- Sume los tiempos y divida por 2 para obtener el tiempo de (iii) retardo.

Valor por defecto = 15 segundos.

Para entrar el nuevo valor.



Modo de salida de datos



Para cambiar la opción

Ajustar para registrar da rendimiento, imprimir con una impresora ICP100 o transferir datos de trabajos.


Ajustar para registrar de datos dinámicos, habilitar transferencia de datos de rendimiento en formato ADIS hacia el almacenador de datos Hermes.











Corrección de inclinación



Derecha^[2]



Izquierda[2]

Compensación para la re-distribución del grano a través del ancho de la paleta del elevador de grano limpio, cuando trabaja sobre laderas, y está instalado un sensor de inclinación lateral.[1][3].

- Instalado según lo recomendado, con la cara de la cubierta [1] del sensor mirando hacia la parte trasera de la cosechadora.
- Mirando como desde el asiento del conductor. [2]
- [3] Si <u>no</u> es instalado el sensor, ambos factores <u>tienen</u> que ser 0. Valor por defecto:

Inclinación derecha = -0.208 % sombra por grado de inclinación. Inclinación izquierda = -0.107

Ver la tabla de calibración para su cosechadora.



Seleccione cada función.



Entre el nuevo valor de la tabla.



Dato secundario

Revise y fije los valores, ya sean positivos o negativos.

3 Para cambiar la opción.



Poner para factores negativos.

Poner para valores positivos.



Puntos de la curva de calibración



Permite mostrar valores exactos de rendimiento de grano basados en las señales recibidas desde cero (tara) hasta la máxima salida del elevador. Los valores de corrección son programados para cada uno de los seis puntos de calibración.

Los valores por defecto (% de sombra) son:

$$PC5 = 30.12$$
 $PC4 = 23.76$ $PC3 = 17.29$ $PC2 = 10.10$ $PC1 = 5.79$ $PCt = 0.0$

PCt es el valor de tara encontrado en la cosechadora probada. La tara leída en otra cosechadora del mismo modelo, probablemente tendrá un valor diferente. Cuando sea realizado un subsecuente procedimiento de tara, (ver Instrucciones de Operación), todos los valores PC serán compensados por la resta entre la tara y el PCt. Ver la tabla de calibración para su cosechadora.



1 Presione

La pantalla derecha indica el punto # de la curva.





- 2 Entre el nuevo valor desde la tabla.
- 3 Repita desde el paso 1 para los puntos restantes.

Historia de la máquina_



Presione para elegir entre los totales.

Todos los totales son puestos a cero cuando el instrumento es totalmente inicializado.

Area total

Horas totales

Peso total cosechado









Hora/fecha/lenguaje



Fije la hora en 24hs, el día (Lunes = día 1), el mes, y lenguaje en inglés, francés o alemán. Las unidades imperiales son desactivadas cuando son seleccionados los lenguajes francés o alemán.

También habilita la impresión de todos los datos calibrados.




Poner la hora y fecha



- 1 Presione.
- 2 Entre horas/minutos.





















Elegir el lenguaje



5 Seleccione la opción.

Inglés

Francés

Alemán








5 Presione para aceptar.

Todas las frases mostradas y los datos de impresión serán ahora en el lenguaje elegido.



Cuando es instalado un sensor de humedad, tiene que encenderse.



- 1 Presione.
- 2 Presione nuevamente para encender o apagar.

Factores de calibración del sensor de humedad

Los dos factores programables 'C' y 'O' de cada referencia de grano necesitan programarse solamente una vez en la instalación^[5], a diferencia de la compensación de corrección de humedad que tiene que ajustarse diariamente en la rutina de operación.

Los siguientes valores de 'C' y 'O' [4] han sido determinados para tipos de granos individuales, en una serie de ensayos de calibración:

Ref. de gran	o Factor 'C'	Factor 'O'
A Trigo	7.037	4.100
B Cebada	3.747	10.20
C Avena	5.520	8.400
D Girasol	2.117	10.00
E Lino	4.000	5.000
F Soja	4.013	7.100
G Guisante	4.000	5.000
H Maíz	7.907	2.000
J Def. usua	rio 7.037 ^[4]	$2.000^{[4]}$

- [4] Valor por defecto.
- [5] A menos que se haga necesario una gran corrección de la compensaciones durante la operación diaria.

Factor 'C'



1 Presione

La pantalla derecha indica el factor y la referencia de grano.





2 Entre el nuevo valor si es requerido.





- 3 Seleccione el grano.
- 4 Repita el paso 2.





Factor 'O'



El procedimiento de calibración es idéntico al del factor 'C'.



Factores de corrección de la humedad



No confundir con las compensaciones específicas de cada grano, descriptas en la parte de la rutina diaria de operación.

Estos permiten dar exactas lecturas de rendimiento arriba del rango normal de humedad, ej: condiciones excepcionales de humedad.

Los factores 'C' v 'O' son satisfactorios dentro de cierto rango del contenido de humedad (%M.C.) de cosecha. El factor de corrección tiene efecto encima del valor umbral de contenido de humedad.

Valor por defecto = 0% menos por %M.C. encima del umbral.

Entrar un valor nuevo para cada uno.

Modo Bushel

Permite las unidades U.S. Bushel para peso en vez de toneladas si en el modo de operación son seleccionadas las unidades Imperiales. The date/month display is also reversed.



Presione.





2 Presione de nuevo para elegir la opción. Toneladas U.S. bushels

Modo de unidades

Seleccione la unidad disponible en el modo de operación.



- Presione.
- 2 Presione de nuevo para elegir la opción.







Ambas

Solo métrico Solo imperial

Sensor de Temperatura

El sensor de humedad también mide la temperatura del grano con el propósito de mantener una correcta medición de humedad. Esta característica es operable con las unidades Ceres producidas después del 03/01/96, Serie no. 74037 en adelante y con la Versión de Programa NG 406-538, o con la etiqueta azul en la parte trasera del gabinete. Las unidades viejas conectadas a un sensor de humedad y con programa posterior, o con una etiqueta roja, no tienen que ser programadas como se describe. Esto afectará adversamente las lecturas de humedad, necesitando una 'puesta a cero en el encendido y reprogramación de todos los datos.



Presione

La pantalla izquierda indica la temperatura en ºC del grano en el sinfín de la tolva.





Esta puede ser significativamente mayor que la temperatura ambiente cuando la máquina está en la luz directa del sol.

Mida la temperatura, y entre el valor.





- o para unidades anteriores
- Retenga para seleccionar la opción 'ON/OFF (si/no).
- Selectione 'OFF' y presione ENTER.

Puesta a cero en el encendido

TODA LA CALIBRACION ALMACENADA Y LOS DATOS DE CAMPO SE PERDERAN! Es recomendable imprimir los datos de calibración siempre que sean cambiados y descargados regularmente los datos de campo. Esto minimizará las pérdidas de datos si por cualquier razón la memoria del instrumento fuera alterada.

Presione y retenga ambas teclas del lado izquierdo y del lado derecho, entonces conecte la alimentación.

El instrumento se auto-testeará y restablecerá todos los valores por defecto de fábrica. La pantalla también indicará la versión instalada de programa.

Información para el mapeo de rendimiento:

El instrumento se restablece al trabajo 1. Para evitar números de trabajos duplicados que pueden causar confusión con los datos existentes, adelante trabajos 'ficticios' arrancando y terminado el registro de datos hasta llegar al número de trabajo siguiente al último trabajo realizado. 17

Registro de la calibración

Es recomendable mantener un registro escrito de todos los datos de calibración usando la tabla de abajo. Alternativamente, obtener una salida impresa.

Ref.	Cultivo	Varie	dad	Factor de	e cal.	Húmedad de	alma cenaje
A	Trigo						
В	Cebada						
С	Avena						
D	Girasol						
E	Lino						
F	Soja						
G	Guisante						
Н	Maís						
J							
Factor del sensor de velocidad							
Ancho de corte efectivo							
Retardo del Area					1		
	os de la curva alibración	PC t	PC 1	PC 2	PC 3	PC 4	PC 5
Corre	Corrección de inclinación (Derecha)						
Corre	cción de inclinac	ión (Izqui	erda)				

CLAAS

Mod. cosechadora	Dom 86/96/98	Dom 106/108	Dom 118/218	Com 116CS/228	Dom 204
Puntos de la curva	de calibraciói	1			
PCt	19.5	9.9	9.9	7.4	9.9
PC1	27.3	18.2	18.2	12.0	18.2
PC2	35.0	20.8	20.8	18.2	20.8
PC3	45.7	27.0	27.0	24.45	27.0
PC4	55.3	32.95	32.95	30.5	32.95
PC5	65.0	37.9	37.9	36.37	37.9
Factores de calibrac	ión de grano				
A Trigo	20.0	20.6	18.0	24.4	20.6
B Cebada	20.7	-	-	-	-
C Avena	18.5	-	-	-	-
D Girasol	-	-	-	-	-
E Lino	-	-	-	-	-
F Soja	-	-	-	-	-
G Guisante	-	-	17.2	-	-
H Maíz	-	-	-	-	-
Factores de correcci	ón de inclina	ción			
Izquierdo	-0.150	-0.100	-0.100	0.000	-0.100
Derecho	-0.250	-0.200	-0.200	-0.247	-0.200

CASE IH

Mod. cosechadora	1660	1680	2166	2188		
Puntos de la curva d	e calibraci	ón				
PCt	6.3	23.8	6.3	23.8		
PC1	10.4	27.1	10.4	27.1		
PC2	14.3	30.7	14.3	30.7		
PC3	21.1	36.9	21.1	36.9		
PC4	27.2	41.8	27.2	41.8		
PC5	33.2	46.7	33.2	46.7		
Factores de calibració	on de gran	10				
A Trigo	18.9	23.5	18.9	23.5		
B Cebada	-	-	-	-		
C Avena	-	-	-	-		
D Girasol	-	23.5	-	23.5		
E Lino	-	-	-	-		
F Soja	-	-	-	-		
G Guisante	-	16.5	-	16.5		
H Maíz	-	-	-	-		
Factores de corrección de inclinación						
Izquierdo	-0.150	-0.150	-0.150	-0.150		
Derecho	-0.300	-0.320	-0.300	-0.320		

JOHN DEERE

Mod. cosechadora	1000	1100	\mathbf{Z}		
	SERIES	SERIES	SERIES		
Puntos de la curva	de calibració	n			
PCt	5.3	22.7	19.9		
PC1	7.6	25.5	25.6		
PC2	10.2	29.2	26.6		
PC3	15.7	33.2	29.5		
PC4	19.7	37.2	32.5		
PC5	23.6	41.1	35.4		
Factores de calibrac	ión de grand)			
A Trigo	-	16.5	24.6		
B Cebada	20.3	16.5	-		
C Avena	-	-	-		
D Girasol	19.2	-	21.5		
E Lino	-	-	-		
F Soja	-	-	13.8		
G Guisante	-	-	-		
H Maíz	-	-	-		
Factores de corrección de inclinación					
Izquierdo	-0.100	-0.100	-0.081		
Derecho	-0.200	-0.200	-0.094		

JOHN DEERE

Mod. cosechadora	4 400	4 425	7 720	7 720	9 500
			Turbo	Titan II	

Puntos de la curva de calibración

13	(Use los valores por defecto)	PCt PC1 PC2 PC3 PC4 PC5

Factores de calibración de grano

A Trigo	-	21.6	18.4	19.5	22
B Cebada	-	24.8	-	20.6	-
C Avena	12.5	-	-	-	22
D Girasol	-	-	-	-	-
E Lino	-	-	-	-	-
F Soja	-	13	17.8	15.9	25
G Guisante	-	-		-	-
H Maíz	13.4	17.7	-	18.2	24.6

Factores de corrección de inclinación

Izquierdo

Derecho

DEUTZ FAHR

Mod. cosechadora 4065 4080 3580 3630

Puntos de la curva de calibración

PCt	11.5
PC1	15.9
PC2	19.9
PC3	27.7
PC4	35.4
PC5	43.3

Factores de calibración de grano

A	Trigo	28.5
В	Cebada	22.5
C	Avena	-
D	Girasol	-
E	Lino	-
F	Soja	-
G	Guisante	-
Н	Maíz	-

Factores de corrección de inclinación

Izquierdo 0.000

Derecho -0.320

NEW HOLLAND

Mod. cosechadora	TF 42/44/46/					
	TX 34TX 36/66	TX68 ELEKTRA				
Puntos de la curva	de calibración	17100 EEERTH				
PCt	4.6	2.5				
PC1	7.3	7.6				
PC2	13.6	13.0				
PC3	23.5	23.5				
PC4	32.5	33.0				
PC5	41.5	41.6				
Factores de calibrac	ión de grano					
A Trigo	16.5	21				
B Cebada	-	22.8				
C Avena	-	22.9				
D Girasol	-	21.2				
E Lino	-	-				
F Soja	-	-				
G Guisante	-	-				
H Maíz	-	-				
Factores de corrección de inclinación						
Izquierdo	-0.2	-0.3				
Derecho	-0.3	-0.3				

NEW HOLLAND

Mod. cosechadora TR 86 TR 87 TR 96

Puntos de la curva de calibración

PCt PC1

PC2

(Use los valores por defecto)

PC3 PC4

PC5

Factores de calibración de grano

A Trigo 21.5 23.2 B Cebada C Avena D Girasol E Lino F Soja 17.8 17.7 G Guisante H Maíz 19.3 15.7

Factores de corrección de inclinación

Izquierdo

Derecho

12

MASSEY FERGUSON

Mod. cosechadora 38/40

Puntos de la curva de calibración

PCt	5.1
PC1	10.6
PC2	16.6
PC3	26.8
PC4	37.0
PC5	47.2

Factores de calibración de grano

A	Trigo	18.5
В	Cebada	18.5
\mathbf{C}	Avena	-
D	Girasol	-
Е	Lino	-
F	Soja	-
G	Guisante	-
Н	Maíz	_

Factores de corrección de inclinación

Izquierdo	0.000
Derecho	-0.200

VARIOS

Mod. cosechadora FIAT-LAVERD		FIAT-LAVERDA
]	FORTSCHRITT	517 INTEGRALE
Puntos de la curva de	E524 cumprucion	
PCt	17.9	1.0
PC1	23.1	6.812
PC2	28.5	11.12
PC3	35.7	18.31
PC4	42.7	24.78
PC5	49.6	31.14
Factores de calibració	n de grano	
A Trigo	17.7	26.4

Trigo	17.7	26.4
Cebada	-	25.8
Avena	-	-
Girasol	-	20.0 (subject to wide variation)
Lino	-	-
Soja	-	-
Guisante	-	-
Maíz	-	-
	Trigo Cebada Avena Girasol Lino Soja Guisante Maíz	Cebada - Avena - Girasol - Lino - Soja - Guisante -


Factores de corrección de inclinación

Izquierdo	0.000	-
Derecho	-0.220	_

Esta página está en blanco intencionalmente

Funciones de diagnóstico


En modo operación



En modo Cal 2



■ Chequeo del % de Sombra



Presione y retenga aprox. 6 segundos.



La pantalla izquierda indica el % de sombra medido por el sensor de grano. (El valor de tara normal que figura en PCt cuando el elevador funciona vacío)



Condición

Lectura cero en la tara. (LED TARE titila)

Posible causa

Sensor de grano trasmisor no conectado.

Sensor receptor de grano fallado.

Sensor receptor de grano fallado.

Revise

El LED del sensor debería permanecer encendido, sino revise las conexiones.

El LED en el sensor debería titilar cuando el rayo de luz es interrumpido, sino revise el voltaje de la señal (0 - 10 V) en la conexión del sensor.


Revise el voltaje de la señal en el conector.

Funciones de diagnóstico

Condición Posible causa Revise En el modo Cal. 1 Siginificativamente menor Programación incorrecta. Abra el soporte del sensor. que el valor PCt de la Lentes sucias o rotas. Tabla de calibración. Limpie o reemplaze. Espesor reducido de paletas. Mal posición del sensor 'X'. sensor.

Sensor inclinación puesto a cero estando inclinado. redución o incremento de los valores PC.

Vea a través del agujero del 32



Paletas gastadas o el ajuste de la cadena del elevador permiten moverse al conjunto en el eje 'X' relativo al sensor, bajo carga. Residuos o desperdicios depositados en las paletas.

Cierre el mecanismo de la cosechadora mientras funciona a la máxima salida. Abra el soporte del sensor y vea a través del agujero del sensor. Tensione la cadena.

Rayo sensor muy cerca a los soportes de las paletas o de

Vea a través del agujero del sensor.

Factor de suavizado muy pequeño.

los agujeros de los soportes.



Fluctuaciones.

? Chequeo frecuencia de las paletas

Presione y retenga aprox. 12 segundos.





La pantalla izquierda indica la frecuencia de paletas por segundo. (La fluctuación normal es \pm 0.99).

1091	3	•
וי ב.טין	۰	, F
////		MET E

Condición

Fluctuación excesiva.

Aumenta al máximo de salida.

Posible causa

Factor de suavizado chico.

El sensor cuenta granos caídos.

Revise



Deterioro de las paletas y la cadena del elevador. Vea la posición del sensor.

Alto.

Mala posición 'X' del sensor. Vea la posición del sensor. El sensor cuenta agujeros en los soportes de las paletas.

El sensor de grano detecta los agujeros u otras partes del soporte de las paletas debido al ajuste de la cadena.

El sensor de grano detecta brechas entre el soporte y la paleta de goma.

Vea las instrucciones de mantenimiento del fabricante.

Revise las condiciones de las paletas de goma. Vea las instrucciones de mantenimiento del fabricante.

Funciones de diagnóstico


Sensor de inclinación lateral

Presione y retenga por 12 segundos.

La pantalla derecha debería indicar la dirección de inclinación y el ángulo en grados.

Con la cosechadora nivelada, la pantalla debería, leer cero con el puntero vertical. Si no es el caso, entonces:

Ponga a cero presionando la tecla ENTER por 5 segundos.



4

Ver salidas sensores de Humedad, Angulo y Temperatur

Presione y retenga por 12 segundos.

La pantalla derecha debería indicar el voltaje de salida (1-6V) del sensor de ángulo (3V cuando está nivelado).

Presione nuevamente.

La pantalla derecha debería indicar el voltaje de salida (1 - 6V) del circuito interface del sensor de humedad.

Presione nuevamente.


La pantalla derecha debería indicar el voltaje de salida del sensor de temperatura.








Chequeo del voltaje diferencial del sensor de Humedad



La pantalla derecha debería indicar la diferencia de voltaje entre el +V y el -V del sensor de humedad..



Información alterada

Ver. 09e 20/07/96 Ref: NG406-538 Calibración de sensor de tempera- tura. adición : Ref. Service bulletins fecha 04/07/96 y 17/07/96 - PGN	p.4 p.15 p.17 p.18	En 'Cal Mode 2', adicionado 'Temperatura'. Tarjeta Cal 2: En 'Modo Bushel' y 'Modo de unidades', referencia borrada de 'tecla sin marca'. Rutina de calibración del sensor de temperatura.
Adición de funciones de diagnóstico. Adición de la instrucción puesta a	p.30 -	32
cero en el encendido. Instrucciones expandidas para fijar el tiempo de retardo.	p.11	
Ver. 10 01/03/97 Ref: NG 406-542		
'no-op' mensaje de error.	p.6	Texto cambiado.
La medición con una rodillo calibrado.	p.8	Texto agregado.
Factor de suavizado.	p.10	Texto agregado.
Hora/fecha 'bushel mode'.	p.13,	p.16 Texto agregado.
Sensor de Temperatura.		Texto agregado.
Para evitar números de trabajos duplicados.	p.17	Texto agregado.
Registro de la calibración.	p.18	Texto agregado.
Tablas de calibración.	p.27	FIAT-LAVERDA 517 INTEGRALE
Funciones de diagnóstico.	p.31	Texto agregado referido a fluctuación de frecuencia en las paletas.

Section [#] - [Title]

Your local distributor is: